

INFORMATION PRODUIT	DR-xx / HR-xx
----------------------------	----------------------

Objet: Enregistrement Programmé en mode automatique SHOWVIEW	Date: 15 Mars 2006
---	---------------------------

Situation :

Le ShowView est le système de programmation des chaînes développé par la société GemStar.

Ce système est prévu pour faciliter la programmation des enregistreurs (magnétoscopes ou graveurs DVD) lors des enregistrements par minuterie.

- Le système **ShowView** simple, développé au début des années 1990, ne concerne que les chaînes télé classiques (Hertziennes).
- Le système **ShowView Deluxe**, développé plus récemment, concerne toutes les chaînes télé (Hertziennes et Satellites).

Depuis 1992 tous les magnétoscopes JVC permettent la programmation **ShowView**. La programmation **ShowView Deluxe** elle n'est possible que pour les magnétoscopes et graveurs DVD récents, environ depuis 2000 (voir tableaux ci-dessous).

GRAVEURS DVD	Programmation ShowView	Programmation ShowView Deluxe
DR-MH 300	oui	-
DR-MH 50	oui	oui (avec RM-SD1)
DR-MH 30	oui	oui (avec RM-SD1)
DR-MH 20	oui	oui (avec RM-SD1)
DR-M 100	oui	-
DR-M 10	oui	oui (avec RM-SD1)
DR-M 7	oui	oui (avec RM-SD1) *
DR-M 1	oui	oui (avec RM-SD1)

* Le Contrôleur Satellite RM-DS1 n'est pas fourni, il est en option.

Contact:

JVC France SAS, Pôle Relations Clients, Eric Caulier

ENREGISTREURS COMBINES	Programmation ShowView	Programmation ShowView Deluxe
DR-DX 5	oui	-
DR-MV 1	oui	oui (avec RM-SD1)
DR-MX 1	oui	oui (avec RM-SD1)
HR-XVS 30	oui	-
HR-XVS 20	oui	-
HR-XV 3	oui	-
HR-XV 2	oui	-
HM-HDS 1	oui	oui (avec RM-SD1)
HM-DR 10000	oui	-
HR-DVS 3	oui	oui (avec RM-SD1)
HR-DVS 2	oui	oui (avec RM-SD1)
HR-DVS 1	oui	-

MAGNETOSCOPE S-VHS	Programmation ShowView	Programmation ShowView Deluxe
HR-S 5975	oui	-
HR-S 7965	oui	oui
HR-S 5965	oui	-
HR-S 6955 / 7955	oui	oui (avec RM-SD1) *
HR-S 5955	oui	-
HR-S 8850 / 9850	oui	oui (avec RM-SD1)
HR-S 6850 / 7850 / 7851	oui	oui (avec RM-SD1) *
HR-S 6700 / 7700 / 8700 / 9700	oui	oui (avec RM-SD1)
HR-S 6600 / 7600 / 8600 / 9600	oui	-
HR-S 7500 / 8500 / 9500	oui	-
HR-S 9400	oui	-
HR-S 6900	oui	-
HR-S 6800	-	-
HR-S 8000	oui	-
HR-S 5900	oui	-
HR-S 4700	-	-
HR-S 5000	-	-

* Le Contrôleur Satellite RM-DS1 n'est pas fourni, il est en option.

Contact:

JVC France SAS, Pôle Relations Clients, Eric Caulier

MAGNETOSCOPE VHS	Programmation ShowView	Programmation ShowView Deluxe
HR-XV 48	oui	-
HR-V 525	-	-
HR-V 515	oui	-
HR-V 205 / 505	oui	-
HR-DD 946	oui	-
HR-DD 869	oui	-
HR-DD 859	oui	-
HR-J 795	oui	oui (avec RM-SD1) *
HR-J 295 / 595	oui	-
HR-J 680 / 780 / 781	oui	oui (avec RM-SD1) *
HR-J 280 / 480 / 580	oui	-
HR-J 770 / 870	oui	oui (avec RM-SD1)
HR-J 270 / 470 / 670	oui	oui (avec RM-SD1) *
HR-J 260 / 460 / 660 / 760	oui	-
HR-J 236 / 436 / 536 / 636 / 936	oui	-
HR-J 325 / 525 / 625 / 725 / 825	oui	-
HR-J 256 / 456 / 656 / 756	oui	-
HR-J 246 / 446 / 646 / 846	oui	-
HR-J 426	oui	-
HR-J 215 / 315 / 415 / 815	oui	-
HR-J 616 / 716	oui	-
HR-J 210 / 310	-	-
HR-J 507	-	-
HR-J 205 / 305 / 405 / 605	oui	-
HR-J 215 / 315 / 415	oui	-
HR-J 200 / 400	-	-

* Le Contrôleur Satellite RM-DS1 n'est pas fourni, il est en option.

Principe :

- Chaque chaîne de télévision diffusant des émissions télévisuelles en Europe dispose d'un numéro propre appelé **n° Guide**.
- Chaque émission diffusée à l'antenne est repérée par un numéro qui définit l'heure de début, l'heure de fin et la chaîne qui la diffuse. Ce numéro est appelé **code ShowView**.

Les **codes ShowView** se trouvent dans les magazines télé vendus en kiosque et ailleurs. Les **n° Guide**, quant à eux, sont disponibles en permanence sur le site Internet de GemStar accessible via notre site Internet (www.jvc.fr), dans la rubrique "Liens Partenaires" puis par l'icône "ShowView".

Contact:

JVC France SAS, Pôle Relations Clients, Eric Caulier

Mode opératoire :

Pour que ce système soit opérationnel, deux conditions doivent être impérativement respectées :

- 1 Que toutes les chaînes qui sont réglées sur l'enregistreur et sur le Tuner Satellite soient affectées de leur **n° Guide**.
- 2 Que le **code ShowView** correspondant à l'émission télévisée que l'on souhaite enregistrer soit rentré sur l'enregistreur lors de la programmation. Il s'agit d'un code à 9 chiffres.

Configuration préalable de l'enregistreur :

Cette configuration n'est nécessaire que pour les enregistreurs capables de faire la programmation **ShowView Deluxe** (voir tableaux plus bas).

En effet pour que l'enregistreur puisse enregistrer des chaînes satellites, chaînes qui ne sont pas réglées sur l'enregistreur mais sur le Tuner Satellite, celui-ci doit pouvoir le piloter à distance. C'est le rôle de l'accessoire externe infra rouge, appelé Contrôleur Satellite (référence RM-SD1).

La première opération consiste donc à configurer et positionner correctement ce Contrôleur Satellite devant la fenêtre de réception infra-rouge du Tuner Satellite. Pour cela il faut se reporter à la notice d'utilisation de l'enregistreur (chapitre : Réglage du contrôleur Sat).

Il est essentiel que ce Contrôleur Satellite soit bien positionné en face du récepteur Infra-Rouge du Tuner Satellite, sinon la bonne chaîne ne pourra être sélectionnée lors du lancement de l'enregistrement.

Attention tous les Tuners Satellite existants ne sont pas pilotables par le Contrôleur Satellite JVC. La liste des marques compatibles se trouve également sur la notice d'utilisation de l'enregistreur.

Procédure de réglage des N° Guides :

Réglage des N° Guide sur les magnétoscopes et graveurs DVD

Ce réglage se fait automatiquement lors de la première mise en route de l'appareil. En effet celui-ci, lorsqu'il va effectuer pour la première fois la recherche des chaînes, affecte automatiquement à celles-ci le n° Guide correspondant.

Attention si par la suite vous réglez une nouvelle chaîne, alors il faudra affecter manuellement son n° Guide. Pour cela il faudra se reporter à la notice d'utilisation au chapitre Réglage Manuel des N° Guide, et consulter la liste des N° Guide pour connaître son numéro.

Contact:

JVC France SAS, Pôle Relations Clients, Eric Caulier

Réglage des N° Guide sur les récepteurs Satellites

Se reporter à la notice d'utilisation propre du récepteur Satellite.

Procédure pour rentrer le code ShowView :

Cette opération s'effectue lors de la programmation, il suffit de taper les neuf chiffres du code et la programmation est réalisée.