

INFORMATION PRODUIT	KV-PX70
----------------------------	----------------

Objet: Comment configurer une carte mémoire SD vierge avec les données d'origines.	Date: 15 Juin 2007
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Situation:

Il peut arriver d'effacer, malencontreusement, les données contenues dans la carte SD, ou de devoir configurer une nouvelle carte SD en remplacement de la première perdue ou égarée.

Pré-Requis:

Il est recommandé d'utiliser l'ordinateur (Windows XP + lecteur de DVD-Rom) utilisé lors de la mise en service initiale de votre appareil (cf. notice d'utilisation du logiciel, page 6, chapitre 1.4). Le logiciel MicroSoft Active Sync qui y a été installé (cf. notice d'utilisation de l'appareil, page 52) sera nécessaire.

Solution:

Pour reconfigurer la carte SD avec les données d'origines, il est nécessaire de suivre la procédure suivante :

- Insérer la carte SD dans l'appareil KV-PX70.
- Connecter le KV-PX70 sur l'ordinateur.
- Allumer le KV-PX70.
- Lancer le logiciel Microsoft Active Sync.
- Une fois l'appareil détecté par le logiciel Microsoft Active Sync, lancer le DVD-Rom « **JVC NAVTEQ, Digital Road Map Europe** » et choisir l'option **TRANSFERER LE LOGICIEL** (Cette procédure commence par formater la carte SD puis y copie les différents fichiers de démarrage).

Cette procédure est indiquée également sur la notice du logiciel de navigation en page 7, chapitre " Transfert des fichiers d'installation ". Cette notice se trouve sur le DVD-Rom (voir remarque).

Remarque:

L'appareil est fourni avec différentes notices :

- 1 notice imprimée condensée qui résume la procédure d'utilisation du navigateur.
- 2 notices complètes et détaillées présentes sous forme de fichiers électroniques (pdf) dans les CD-Rom fournis.
- ❖ La notice d'utilisation de l'appareil se trouve dans le CD-Rom intitulé « **JVC, support CD** ». Il s'agit du fichier **Manual_fr.pdf** situé dans le dossier : **French / Manual**.
- ❖ La notice d'utilisation du logiciel de navigation se trouve dans le DVD-Rom intitulé « **JVC NAVTEQ, Digital Road Map Europe** ». Il s'agit du fichier **Manual_fr.pdf** situé dans l'emplacement : **Manuals / Français**.

Attention : les deux notices portent le même nom de fichier.

Contact:

JVC France SAS, Pôle Relations Clients, Eric Caulier