

FAQ

Comment dois-je connecter le tuner satellite et mon magnétoscope SVHS sur le téléviseur?

REPONSE

CONNEXION DU TUNER SATELLITE ET DU MAGNETOSCOPE SVHS SUR LE TELEVISEUR

Il existe de nombreuses configurations de câblage en fonction du matériel que vous avez et de l'utilisation que vous souhaitez. Le tableau suivant vous indique ce que vous pouvez faire lorsque votre magnétoscope est un HR-S7500MS ou un HR-S8500MS ou un HR-S9500MS.


Vous disposez sur votre téléviseur de:	En plus de votre tuner satellite, vous avez un décodeur canal plus.	Vous souhaitez profiter de la qualité Y/C.	Solution conseillée par JVC
2 prises péritélévision	OUI	OUI	Configuration n°1
		NON	Configuration n°2
	NON	OUI	Configuration n°3
		NON	Configuration n°3
1 prise péritélévision	OUI	OUI	Contacter JVC
		NON	Configuration n°2
	NON	OUI	Contacter JVC
		NON	Configuration n°2

CONFIGURATION N°1

Vous souhaitez utiliser votre tuner satellite et votre magnétoscope avec:

- un téléviseur avec deux prises péritélévision
- un décodeur canal plus
- un câblage en Y/C

Vous pouvez réaliser les connections indiquées sur le dessin suivant :




CONFIGURATION N°2

Vous souhaitez utiliser votre tuner satellite et votre magnétoscope avec:

- un téléviseur disposant d' une ou deux prises péritélévision
- un décodeur canal plus
- un câblage normal (non Y/C)

Vous pouvez réaliser les connections indiquées sur le dessin suivant :



CONFIGURATION N°3

Vous souhaitez utiliser votre tuner satellite et votre magnétoscope avec:

- un téléviseur avec deux prises péritélévision
- un câblage Y/C ou normal

Vous pouvez réaliser les connections indiquées sur le dessin suivant :

